



- Améliore l'efficacité énergétique
- Facile à utiliser
- Conception durable
- Taille compacte
- Confort amélioré

Description

Le Air Vent Key permet de retirer facilement l'air emprisonné dans les radiateurs Hydrauliques, maximisant ainsi la production de chaleur et l'efficacité. Convient aux systèmes de chauffage hydronique résidentiels et commerciaux, il garantit que les radiateurs se remplissent d'eau sans être obstrués par des poches d'air. Une utilisation régulière évite le gaspillage d'énergie et maintient des performances de chauffage optimales. Assurez-vous que les radiateurs sont froids et que le système de chauffage est éteint avant utilisation pour éviter les brûlures

Domaine d'application

Idéal pour purger l'air des radiateurs Hydrauliques afin d'assurer une distribution optimale de la chaleur. Convient aux environnements résidentiels ou commerciaux avec des systèmes de chauffage hydronique. Assure le bon fonctionnement des radiateurs en permettant à l'eau de remplir les espaces sans poches d'air.

Critères de sélection

Texte : Choisissez notre clé de purge de radiateur pour une ventilation efficace des radiateurs Hydrauliques. Pour différentes spécifications, consultez notre catalogue de pièces ou contactez-nous directement.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Pour utiliser la clé de l'Air Vent, localisez l'évent d'air du radiateur. Insérez la clé dans la valve d'évent et tournez-la dans le sens antihoraire. Laissez l'air s'échapper jusqu'à ce que l'eau commence à couler, puis tournez la valve dans le sens horaire pour la fermer. Assurez-vous que le radiateur est froid et que le système de chauffage est éteint avant de commencer pour éviter les brûlures. Aérez les radiateurs régulièrement pour une performance de chauffage optimale.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Air Vent Key est indispensable pour les radiateurs Hydrauliques. Il permet de retirer facilement l'air emprisonné, garantissant que les radiateurs se remplissent d'eau et délivrent leur pleine puissance de chauffage. Il est conçu pour les systèmes de chauffage hydronique résidentiels et commerciaux. Utilisez la clé sur des radiateurs froids et assurez-vous que le système de chauffage est éteint pour éviter les brûlures. Insérez la clé dans la valve de ventilation, tournez dans le sens antihoraire pour libérer l'air, et fermez la valve une fois que l'eau apparaît. Une utilisation régulière assure un fonctionnement efficace et maximise le confort tout en minimisant le gaspillage d'énergie

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010047 - Robinet d'aération
Température de fonctionnement min	degrés Celsius (°C)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
590002	AZ04ZZPV01530000	