



- Accessoire pratique
- assure un rendement calorifique complet
- Améliore l'efficacité
- Durable
- Compact

Description

La purge des radiateurs hydroniques est importante pour assurer une chaleur homogène et confortable. Grâce à cette clé de purge, il est facile d'évacuer l'air des radiateurs afin qu'ils puissent se remplir d'eau et délivrer leur pleine puissance calorifique.

Domaine d'application

Clé de purge pour les radiateurs Purmo et Thermopanel.

Critères de sélection

Texte : Choisissez notre Radiator Bleed Key pour une solution parfaite et dédiée pour purger vos radiateurs Hydrauliques efficacement. Pour des quantités plus importantes ou des spécifications différentes, veuillez consulter notre catalogue de pièces ou nous contacter directement.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour utiliser la clé de purge d'air, localisez la purge d'air du radiateur. Insérez la clé dans la valve de purge et tournez-la dans le sens antihoraire. Laissez l'air s'échapper jusqu'à ce que l'eau commence à couler, puis tournez la valve dans le sens horaire pour la fermer. Assurez-vous que le radiateur est froid et que le système de chauffage est éteint avant de commencer pour éviter les brûlures. Une purge régulière assure des performances de chauffage optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Air Vent Key est indispensable pour les radiateurs Hydrauliques. Il permet de retirer facilement l'air emprisonné, garantissant que les radiateurs se remplissent d'eau et délivrent leur pleine puissance de chauffage. Il est conçu pour les systèmes de chauffage hydronique résidentiels et commerciaux. La clé doit être utilisée lorsque les radiateurs sont froids et que le système de chauffage est éteint pour éviter les brûlures. Insérez simplement la clé dans la valve de ventilation, tournez dans le sens antihoraire pour libérer l'air, et fermez la valve une fois que l'eau apparaît. L'utilisation régulière du Air Vent Key garantit que les systèmes de chauffage fonctionnent efficacement, maximisant le confort et minimisant le gaspillage d'énergie.

Garantie

Garantie de 2 ans

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011116 - Clé de purge d'air

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
508057	AZ04ZZ5080570000	clé à réglage Kv
FEKS000ZE	AZ0MM000K0001000	Clé à purge